



## Установка драйвера для подключения к web интерфейсу через USB

1. Необходимо подключить приемник к компьютеру с помощью стандартного кабеля **L7U50** (или **L797Y**), зайти в диспетчер устройств, выделить указанное устройство и нажать правую кнопку мыши. Выбираем «Обновить драйверы».




2. Выполняем поиск драйверов в указанном месте. Для этого нажимаем «Выполнить поиск драйверов на этом компьютере», а в следующем окне указываете путь до папки с драйвером. Нажимаем «Далее».




# ГЕОДЕТИКА

г. Москва, ул. Дмитровское шоссе, д. 157 Тел 8-800-301-80-31, [msk@geodetika.ru](mailto:msk@geodetika.ru), [support@geodetika.ru](mailto:support@geodetika.ru)

## 3. Ожидаем окончания обновления драйвера



## 4. Получаем сообщение об успешном завершении обновления драйвера и нажимаем «Закрыть»



## 5. На компьютере появится новое сетевое подключение.

*Примечание: Если установить драйвер не удаётся из за проверки подписи драйверов, её необходимо отключить. Инструкция по отключению приведена ниже.*

## Отключение проверки подписи драйверов.

### *Отключение проверки подписи драйверов в windows 10*

1. Перейдите в «ПУСК» -> «Параметры».
2. «Обновление и безопасность» -> «Восстановление» -> «Особые варианты загрузки» -> «Перезагрузить сейчас».
3. Компьютер перезагрузится в режим восстановления работоспособности Windows. Перейдите в «Поиск и устранение неисправностей» -> «Дополнительные параметры» -> «Параметры загрузки» -> «Перезагрузить».
4. Windows снова перезагрузится. На экране будут отображены параметры загрузки. Нажимаем клавишу **F7 - Отключить обязательную проверку подписи драйверов.**
5. Проверка отключена до следующей перезагрузки.

### *Отключение проверки подписи драйверов в windows 8*

- 1 Нажмите одновременно клавиши WIN + I.
- 2 Выберите «Параметры» в меню справа.
3. Зажмите кнопку «Shift» и выберите «Перезагрузка» в меню выключения.
4. Компьютер перезагрузится в режим восстановления работоспособности Windows. Перейдите в «Диагностика» -> «Дополнительные параметры» -> «Параметры загрузки» -> «Перезагрузить».
5. Windows снова перезагрузится. На экране будут отображены параметры загрузки. Нажимаем клавишу **F7 - Отключить обязательную проверку подписи драйверов.**
6. Проверка отключена до следующей перезагрузки.